


User's 取扱説明書 For Japanese Guide

モデル/パソコン
90/19v

■この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

©2010 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO., LTD.
18QA0194AN

1 各部の名称及び取り付け方法



- ①下記「DCプラグ対応表」をご確認の上、該当するDCプラグをACアダプタ本体のDCケーブルにしっかりと差し込んでください。
- ②ACケーブルをACアダプタ本体に接続し、ACコンセントに差し込んでください。
- ③LEDランプが点灯していることを確認の上、ノートPC本体にDCプラグを差し込んでください。

交換用DCプラグ表

DCプラグ色	対応メーカー	DCプラグ色	対応メーカー	DCプラグ色	対応メーカー
白	ソニー	緑	東芝、富士通、日立、NEC、シャープ	黄	Lenovo、IBM
黒	DELL	赤	Acer		

2 安全にお使いいただくために

・お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
・本文中の表示・記号の意味は次のようになっています。

表示の説明		図記号の表示	
	警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。		行ってはいけない「禁止」内容を示しています。
	注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。		必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

警告



強制

- 本製品を使用される場合は必ず本体メーカーの取扱説明書をよくお読みになり、記述されている警告、注意、手順に従ってください。



禁止

- 水などの液体で濡らさないでください。
感電や電子回路のショート、発煙、発火、腐食による故障の原因となります。



強制

- 使用中、本製品に異常を感じた場合は、ただちに本製品の電源プラグを抜き、使用を中止してください。



禁止

- 定格電圧・電流(240V・1.4A)以上では使用しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で本製品を使用しないでください。
感電の原因となります。



禁止

- ほこりや汚れがついた状態で使わないこと。
発煙や火災の原因となります。定期的にプラグの表面やプラグの刃の間を掃除してください。



強制

- 異常が見られるときは直ちに使用をやめてください。
煙が出る、においがする、水が入ったなどの異常は火災や感電の原因となります。



禁止

- コードを曲げたり、ねじったりしないこと。
コード内部が断線し、火災や感電の原因になることがあります。



分解禁止

- 分解や改造は行わないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



強制

- 電源プラグはしっかりと根元まで挿し込んで使用してください。
挿し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

注意



強制

- 静電気による破損を防ぐため、事前に金属製のものに触れるなどして身体の静電気を取り除くようにしてください。
故障や破損の原因となります。



禁止

- コードを持ってプラグを抜いたり、コードを引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。
コード内部が断線し、火災や感電の原因となります。



強制

- 長期間本製品を使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。



強制

- プラグの抜き差しは、必ず機器の電源をOFFにした状態で行うこと。
電源がONの状態ではプラグの抜き差しすると、故障の原因となります。



禁止

- ケーブルは束ねずに必ず延ばした状態で使用すること。
発熱や火災の原因となります。



禁止

- 本製品の上に重い物を置いたり、布や紙で覆ったりしないこと。
内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。



禁止

- 本製品は必ず指定の接続機器のみに使用してください。
火災、感電、故障の原因となります。



禁止

- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
故障や破損の原因となります。



禁止

- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
結露などにより、火災や感電、故障の原因となります。



禁止

- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
落下により故障、破損の原因となります。



禁止

- その他、取扱説明書以外の方法では使用しないでください。

使用上の注意

- 使用中に本製品が熱くなることがありますが異常ではありません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について弊社は責任を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねますので、定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。